

# 捕獲機の使い方（踏板式）

## 捕獲をする際の手順

1. ストッパーを上にあげます。



2. 取っ手を持って扉を上げます。



3. 扉を持ったまま、穴に通して金具をセットします。



4. 餌は捕獲器の一番奥に置きます。(手術前なので、なるべく少ない量にします)



5. 脱走防止の為、奥の扉は付属のクリップでロックします。



6. 猫が踏板を踏むと扉が閉まり、捕獲することができます。



## 慣らし期間の手順(警戒心が強い猫の場合)

捕獲時と反対側の扉を使います

1. 踏板に近い方の扉を解放します。



2. 踏板が上がらないよう、結束バンドで2箇所を固定します。



3. 普段の餌を一番奥に置きます。



4. 猫が奥まで入って食べるようになれば、慣らし完了です。

「捕獲をする際の手順」にそって捕獲します。



## 捕獲が出来たら(愛護センターに連れていく準備)

ペットシートLサイズ、またはスーパーワイドサイズを用意します

1. 猫の入った捕獲器をシートの中央に置きます。



2. 周りをテープで止めます。



3. 様式 12 号のカードを結び付けます。



4. 上からバスタオル等をかけてあげると、移動中落ち着きます。



1. 使用後返却する際は、必ず水洗いをしてください。

